GTJ-XSY 电极加注溶液说明

1. 打开装有木塞和防漏垫圈的电极盖；
2. 在每个电极体内倒入 15g 硫酸铜（约半瓶盖），然后在电极体内加满蒸馏水；
3. 盖好并旋紧电极盖；
4. 握住电极将溶液摇匀，将电极木塞朝下静置 10 分钟，待溶液从木塞中均匀渗出，即可开始进行测试。

如有其它疑问请联络客服中心 010-60216565